

Instrukcja użytkowania zamka

Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5

1.1 Warunki gwarancyjne

- Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania spowodowane błędną obsługą, użyciem przemocy lub nieprawidłowe traktowanie.
- Nie przyjmujemy również żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód rzeczowych lub majątkowych, które spowodowane są n.p. nieodpowiednim zamknięciem pojemnika na wartości. W przypadku gdy, mimo dalszych wskazówek, Wasze urządzenie zabezpieczające wartości nie daje się otworzyć, prosimy o skontaktowanie się z jego producentem.

1.2 Wskazówki do obsługi

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zwrócić uwagę z jaką klawiaturą jest skonfigurowany zamek. Klawiatura RO posiada tylko jedną diodę LED. W dalszej części instrukcji nie będzie ona oddzielnie uwzględniana.
- Funkcje programowania można wykonać tylko przy otwartym zamku elektronicznym jeżeli po wprowadzeniu kodu zamek nie zostanie w przeciągu 3 sekund zamknięty lub otwarty, elektronika wyłączy się wtedy należy jeszcze raz wprowadzić kod i powtórzyć ponownie cały proces.
- Przy przerwach dłuższych niż 10 sekund między każdym naciśnięciem klawiatury rozpoczęte wprowadzanie/ programowanie ulega wygaszeniu. Kody stare lub stare zaprogramowane funkcje pozostają zachowane.
- Podczas otwierania każde prawidłowe wprowadzenie klawiaturą potwierdzone będzie sygnałem tonowym i zaświeceniem czerwonej diody LED.
- W dalszej części instrukcji pouczeniach sygnały te w opisach nie będą uwzględniane podczas całego procesu programowania czerwone diody LED świecą w sposób ciągły. Sygnały te nie będą w dalszej części instrukcji uwzględniane.
- Nie należy stosować nigdy zbyt dużej siły do obsługi zamka.
- Nie należy nigdy otwierać obudowy zamka. Może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie zamka i spowoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

WWW.KONSMETAL.COM.PL

1.3 Wskazówki bezpieczeństwa

- Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić natychmiast fabrycznie nastawiony kod zarządzający 1 2 3 4 5 6. nie stosujcie Państwo w Waszym nowym kodzie żadnych danych osobistych n.p. dni urodzin lub innych danych, do których można by dojść przez znajomość Waszej osoby.
- Po wprowadzeniu nowego kodu zamek elektroniczny należy kilkakrotnie, przy otwartych drzwiach, otworzyć i zamknąć nowym kodem.
- Kontrolujcie Państwo po każdym zamknięciu zamka, czy urządzenie zabezpieczające wartości jest prawidłowo zamknięte