

La Gard 3710/3750



Otwieranie zamka

1. Wprowadź sześciocyfrowy kod (kod fabryczny: 1-2-3-4-5-6).
 2. Wprowadzeniu właściwego kodu sygnalizowane jest podwójnym mignięciem diody i podwójnym sygnałem dźwiękowym.
 3. W czasie 4 sekund mechanizm blokujący rygle jest zwolniony, w tym czasie należy przekręcić klamkę do pozycji otwarcia.
- Błędne wprowadzenie kodu sygnalizowane jest potrójnym mignięciem diody i potrójnym sygnałem dźwiękowym. Czterokrotne wprowadzenie błędnego kodu powoduje 5-cio minutową blokadę zamka, dioda będzie migać w 10-cio sekundowych odstępach. Po upływie czasu opóźnienia otwarcia, dwukrotne błędne wprowadzenie kodu na nowo uruchamia 5-cio minutową blokadę zamka.

WWW.KONSMETAL.COM.PL

Konsmetal Alians Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2, 01-248 Warszawa; tel.: +48 (22) 877-19-00

NIP:527-11-76-328, REGON: 011949017; kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

Zmiana kodu otwarcia

UWAGA!!! KOD OTWARCIA ZMIENIAJ ZAWSZE PRZY OTWARTYCH DRZWIACH. 1. Należy wcisnąć „zero” sześć razy.

2. Wprowadź aktualnie ustawiony sześciocyfrowy kod
3. Wprowadź nowy sześciocyfrowy kod dwukrotnie
4. Jeżeli podczas zmiany kodu wystąpi pomyłka należy odczekać 30 sekund i powtórzyć kroki 1-3
5. Przed zamknięciem drzwi nowo ustawiony kod należy przetestować kilkakrotnie. • Poprawna zmiana kodu otwarcia sygnalizowana jest podwójnym mignięciem diody i podwójnym sygnałem dźwiękowym.

Sygnalizacja niskiego stanu baterii

- Ciągłe miganie diody i sygnały dźwiękowe podczas otwierania drzwi sejfu świadczą o niskim poziomie naładowania baterii, którą należy wymienić.
- Używaj tylko 9V baterii alkalicznych, zaleca się wymianę baterii raz w roku.
- Jeżeli bateria jest zupełnie rozładowana i nie zwalnia mechanizmu blokującego rygle drzwi postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Nawet gdy w zamku nie ma baterii ostatnio ustawiony kod użytkownika pozostaje w pamięci.

ZMIANA BATERII

1. Usuń plastikową osłonę baterii, umieszczoną pod klawiaturą zamka, osłonka przykręcona jednym wkrętem.
2. Pozwól baterii swobodnie wypaść, jeżeli by tak się nie stało delikatnie pociągnij.

3. Odłącz baterię od konektora, uważaj aby nie wyrwać przewodów łączących układ zamka z baterią.
4. Przed podłączeniem nowej baterii wciśnij „zero” i przytrzymaj przez dziesięć sekund.
5. Podłącz nową 9V baterię alkaiczną do konektora.
6. Zamontuj osłonę baterii poprzez włożenie jednej strony i wciśnięcie drugiej, następnie dokręć wkręt.