

Instrukcja użytkowania zamka

Primor 100

Przeczytaj dokładnie instrukcję przed aktywacją zamka.

1.1 Uwagi dotyczące odpowiedzialności

- Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, użycia siły lub niewłaściwą obsługą. W przypadku uszkodzenia mienia lub kosztowności z powodu zablokowania sejfu, firma nie ponosi odpowiedzialności.
- Jeśli Twój sejf nie otwiera się zgodnie z poniższymi instrukcjami skontaktuj się z producentem.

1.2 Uwagi dotyczące użytkowania

- Wyznacz osobę do administrowania zamkiem. Osoba ta będzie użytkownikiem Master. Można zaprogramować do 9 użytkowników. Otrzymują oni PIN 1-9 (PIN = Personal identification number). Kod użytkownika 9 jest równocześnie kodem natychmiastowego otwarcia, gdy aktywne jest opóźnienie czasowe.
- Programowanie może być wykonane gdy zamek otwarty lub zamknięty. Z powodów bezpieczeństwa zalecamy wykonywanie tych czynności na otwartych drzwiach sejfu.
- Jeśli zamek nie zostanie otwarty lub zamknięty w ciągu 3 sekund po wprowadzeniu kodu należy ponownie wprowadzić kod i powtórzyć proces od początku.
- Jeśli czas pomiędzy naciskaniem klawiszy przekroczy 10 sekund, proces programowania i wprowadzania zostaje przerwany. Stary kod zachowuje ważność.
- Każde naciśnięcie klawisza podczas prawidłowego wprowadzania kodu jest potwierdzane sygnałem akustycznym i błysnięciem czerwonej diody LED.
- Czerwona dioda LED miga podczas całego procesu programowania.
- Gdy wprowadzisz ważny kod użytkownika zamiast kodu Master to zostanie on przyjęty, ale funkcje administracyjne będą zabronione.
- Nigdy nie używaj siły.
- Nie otwieraj obudowy zamka pod rygorem utraty gwarancji.

WWW.KONSMETAL.COM.PL

1.3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Dla własnego bezpieczeństwa niezwłocznie zmień kod fabryczny 1 2 3 4 5 6 .
- Przy ustalaniu nowego kodu nie używaj żadnych danych osobowych takich jak np. data urodzenia, które mogłyby być odgadnięte przez bliskie osoby.
- Po wprowadzeniu nowego kodu, zamek elektroniczny powinien być kilkakrotnie otwarty i zamknięty na otwartych drzwiach.
- Po każdym zablokowaniu zamka sprawdź czy sejf został zamknięty.